



CITY

60274



WARNING: CHOKING HAZARD.
Toy contains small parts and a small ball.
Not for children under 3 years.





AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.


Le jouet contient des petites pièces ainsi qu'une petite boule.
Il ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.





ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA.


Juguete que contiene partes pequeñas y una pelota pequeña.
No recomendado para niños menores de 3 años.










1







2




3








4




6




5




6








7




8



8




9








1x

10






11




12





2x

13







12






1x

14







15




4x






1x

16




16




17


1





2





3









18




19





1x

20



20




1x



1x


21





2x

22




22





2x

23





2x





24








2x



1x


25





2x


26






2x

27



2x

28






1x





2x


29



28



30






1x




1x


31




30




32







33



32




34





2x

35




34





1x

36




37






38





2x

39




38



2x


40






2x


41



40







42





43








1x

44





44



1x


45





1x

46



46




2x

47




2x






48







1x

49







50




50




51







52




53





54





55



54



1x




1x



1x

56



1




2




3






57



56



1x
6252744

2x
6023804

1x
302201

1x
4249506

1x
329801

2x
6246885

2x
371001

2x
663601

58

2x
6305747

1x
4558956

1x
6301549

1x
6109817

1x
303401

1x
6003001

1x
4599453

2x
4610843

1x
302021

2x
4199519

1x
6288000

1x
6287992

1x
6302517

1x
4221775

1x
6278152

1x
6245281

1x
4654944

1x
6290530

2x
6265699

1x
4653822

1x
6122656

1x
9339

2x
6114987

1x
6170693

1x
4258354

1x
6277542

4x
6052126

1x
6302583

1x
6310268

1x
436026

1x
329826

2x
4515350

1x
4525236

3x
379526

2x
6266348

1x
6240030

4x
6253231

1x
6247785

2x
6208450

1x
6301841

5x
6240215

1x
6171728

2x
6273155

1x
6120642

1x
6240221

2x
6224377

1x
4162916


2x
4249891

4x
6097498

2x
6228123

4x
6103774

3x
6037886



Customer Service

Kundenservice

Service Consommateurs

Servicio Al Consumidor

LEGO.com/service or dial



: 00800 5346 5555

: 1-800-422-5346



CITY

60266



60265



60264



60263

